

## Инструкция по установке (замене) платы FX-MC FX-MC installation instruction (replacement)

### Сделайте в первую очередь

Если старая плата MC эксплуатировалась, считайте и сохраните ее конфигурацию для конфигурации новой платы.


Отключите источник питания и батарею от панели. Пометьте подключенные разъемы и отсоедините их от платы MC.

### Do this first

If the old MC board is operational, read the configuration and save for configuration of the new board.

Disconnect both main supply and battery from the panel.

Mark attached terminals and remove them from the MC board.




### Установка перемычек на плате MC

Установите перемычки на новой плате так, как они были установлены в старой плате.

### Jumper settings on the MC board

Set the jumpers on the new board as they were in the old one.



### Сборка

Плата MC должна быть установлена в верхнем левом углу шасси для электроники.

Осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.

Закрепите плату двумя винтами.

### Mounting

The MC board is to be placed in the top left place of the electronics rack.

Carefully enter the board so it attaches to the connector.


Fasten the two retaining screws.

### Внешние подключения

Подключите отсоединенные ранее разъемы согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

External connections

Reattach the terminals according to the Installation and Commissioning Guide



### Конфигурация

Сконфигурируйте новую плату MC с помощью Программы конфигурации WinFX, используя файл конфигурации, полученный со старой платы.

Configuration

Configure the new MC board with the WinFX Configuration Tool using the configuration file read from the old board.

